



## JOINT EN T LAMINÉ

Utilisé pour combler l'espace entre deux planchers de même hauteur. Les endroits les plus courants sont les embrasures de porte ou la jonction de deux planchers laminés.

**1**

Plancher Laminé ← 1 1/8" → Plancher Laminé  
Sous-plancher

Installer le plancher en laissant un espace de 1-1/8" entre les deux planchers pour l'installation du joint en T.

**2**

Mesurer et couper en longueur selon la dimension.

**3**

Plancher Laminé ← 1/4" → Plancher Laminé  
Sous-plancher

Centrer le rail entre le plancher avec un espacement de 1/4" entre le rail et la planche du plancher et visser au sous-plancher à l'aide des vis incluses.

**4**

Plancher Laminé Plancher Laminé  
Sous-plancher

En commençant par une extrémité, appuyez sur la moulure dans le rail sur toute la longueur de la moulure. Il ne s'enclenche PAS d'un seul coup. Vous pouvez également utiliser un maillet en caoutchouc.