

VINYLE DE LUXE D'INGÉNIERIE RIGIDE SOIN ET ENTRETIEN

Bien que les produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide (VLIR) de Beaulieu^{MD} soient résistants, tous les couvre-planchers requièrent des soins pour paraître au mieux et de nombreux problèmes peuvent être évités avant qu'ils ne se produisent. Le type et la fréquence de la circulation sur votre couvre-plancher détermineront la fréquence de l'entretien nécessaire. Le type de couvre-plancher ainsi que sa couleur ont aussi leur importance quant à l'entretien nécessaire. Par exemple, les couvre-planchers de couleur unie font ressortir davantage les éraflures et les égratignures, la saleté et l'usure générale que les couvre-planchers multicolores à motifs. Bien entendu, le blanc et les couleurs pâles font ressortir les taches de manière plus prononcée que les couleurs plus foncées. C'est pourquoi les couvre-planchers blancs ou de couleur unie doivent recevoir une attention particulière au niveau de l'entretien préventif et des soins prodigués. Une sélection adéquate lors du choix du type et du style de couvre-plancher aidera à prévenir les problèmes d'entretien après la pose.

ENTRETIEN INITIAL (dans les 24 heures suivant la pose)

- Balayez ou passez l'aspirateur à fond.
- Faites attention lorsque vous placez des meubles ou des appareils sur votre nouveau couvre-plancher. Pour les articles lourds, il est recommandé d'utiliser des patins lisses pour meubles ou de déplacer le meuble en le plaçant sur une feuille de contreplaqué ou un panneau dur pour éviter d'endommager votre nouveau couvre-plancher.
- Vérifiez l'état de toutes les roulettes de vos meubles avant de les installer sur votre couvre-plancher. Remplacez celles qui sont usées.
- Protégez votre couvre-plancher de VLI en recouvrant les pieds des meubles avec des patins protecteurs en feutre.

ÉTAPES À SUIVRE POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE COUVRE-PLANCHER DE VINYLE DE LUXE D'INGÉNIERIE RIGIDE

1. Un programme d'entretien régulier efficace doit prévoir l'élimination quotidienne de la saleté à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un aspirateur. Il y a lieu de noter que l'utilisation du balai brosse d'un aspirateur est déconseillée.
2. Éliminez rapidement les dégâts et les taches. Nettoyez régulièrement avec une vadrouille humide en utilisant un détergent pour plancher de vinyle à pH neutre. Faites toujours un test du nettoyant sur un endroit discret du couvre-plancher ou sur un échantillon non utilisé avant de l'appliquer sur le plancher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs pour nettoyer les produits de VLIR. **N'utilisez pas de vinaigre, de nettoyant/poli en une seule application ou de savon à base d'huile sur les produits de VLIR.**
3. Ne lavez pas votre couvre-plancher avec de l'eau et ne le posez pas dans des endroits où se retrouve fréquemment de l'eau stagnante ou dans des pièces très humides.
4. Ne pas utiliser de vadrouille à vapeur. La chaleur et l'humidité élevées de ces appareils peuvent endommager la structure du couvre-plancher et provoquer des problèmes tels que le gondolage, la déformation des bords, la courbure, la formation de bulles et la détérioration de la surface.
5. Protégez votre couvre-plancher contre les brûlures. Les brûlures causées par le bout incandescent d'une cigarette, d'allumettes ou tout autre article très chaud peuvent endommager les produits de VLIR.
6. Pour prévenir les marques d'empreintes et les éraflures, dotez les pieds de tous les meubles ou appareils électroménagers de patins en plastique lisse ou de patins non tachants. Les patins doivent être plats et mesurer au moins 5 cm (2 po) de large. Sur les pieds de chaise de diamètre inférieur, utilisez des protecteurs qui ne tachent pas et de la même taille que le pied de la chaise. Les meubles à roulettes doivent posséder entre trois (3) et cinq (5) roulettes qui ne tachent pas et qui sont d'une largeur d'au

moins 1,9 cm (3/4 po). L'utilisation de protecteurs de plancher en feutre sous les pieds des chaises est de rigueur.

7. Protégez votre couvre-plancher de toutes saletés, abrasives ou non abrasives, en plaçant des carpettes qui ne tachent pas à toutes les entrées extérieures. Celles-ci amasseront la saleté, le sable et les cailloux et absorberont l'humidité. Prenez le temps d'enlever toute particule de saleté incrustée provenant des semelles de soulier avant d'entrer dans la pièce. Évitez d'utiliser des carpettes avec endos en caoutchouc, car certains composés de caoutchouc peuvent laisser des taches permanentes sur le VLIR. Évitez de traîner des particules de goudron ou d'asphalte provenant des entrées de cour, car ces éléments peuvent aussi décolorer le VLIR. Évitez de porter des talons aiguilles sur votre couvre-plancher, car ils peuvent causer des dommages permanents. Tous les produits de VLIR ont une bonne résistance aux taches et ne craignent pas la plupart des dégâts domestiques courants; néanmoins, il faut nettoyer toute éclaboussure sans attendre. Plus la période où la matière répandue sur le couvre-plancher est longue, plus grand est le risque de tacher le VLIR de façon permanente. Consultez le tableau d'élimination des taches ci-dessous.
8. Après la pose, la température doit être maintenue entre -20 °C et 50 °C (-4 °F - 122 °F).

TABLEAU D'ÉLIMINATION DES TACHES

TYPE DE TACHE	MÉTHODE DE NETTOYAGE
Groupe A Encre, iode, mercurochrome, café, alcool, jus de fruits, ketchup, vinaigre, moutarde, sang, urine, vomissure, excréments, povidone-iode (Betadine).	Méthode A Frottez la tache immédiatement avec un chiffon blanc humecté avec une solution d'eau de Javel et d'eau (20 mesures d'eau pour une mesure d'eau de Javel) ou utilisez de l'eau et de l'ammoniaque (quatre (4) mesures d'eau pour une (1) mesure d'ammoniaque). Laissez agir une minute. Rincez à l'eau froide et propre.
Groupe B Rouille, gazon, teinture.	Méthode B Frottez la tache immédiatement avec une éponge de nettoyage douce en nylon, imbibée d'alcool (isopropyle). Rincez abondamment à l'eau froide et propre.
Groupe C Asphalte, goudron, graisse, huile, cire, gomme à mâcher, vernis à ongles, alcalis, vernis-laque, peinture, caoutchouc.	Méthode C Si nécessaire, enlevez la matière souillée à l'aide d'une spatule en plastique. Essuyez immédiatement avec un chiffon blanc humecté avec un nettoyant pour plancher de vinyle à pH neutre concentré ou avec des essences minérales. Rincez abondamment à l'eau froide et propre.
Groupe D Acides dilués, nettoyants de tuyaux, détergents ou savons corrosifs.	Méthode D Essuyez immédiatement les dégâts avec un chiffon propre humide en le repliant fréquemment. Rincez abondamment à l'eau froide et propre. Après avoir éliminé les dégâts liquides, utilisez un nettoyant pour plancher de vinyle à pH neutre concentré.
Groupe E Brûlures (cigarettes, allumettes, etc.).	Méthode E Enlevez la zone carbonisée ou noircie à l'aide d'un petit couteau à mastic ou d'une spatule rigide, appliquez ensuite un liquide de réparation pour vinyle.

Obligations du propriétaire

Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une prise en charge rapide et facile :

- Garder cinq (5) planches/tuiles du couvre-plancher de VLIR après la pose pour effectuer des essais.
- Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d'achat original ou tout autre document prouvant l'achat du produit et démontrant la date de pose de ce dernier.
- S'assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu^{MD}.
- Garder une liste des nettoyeurs utilisés pour l'entretien du couvre-plancher.

Veillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.

Vous trouverez également les renseignements relatifs à la garantie et les instructions de pose sur notre site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant.

0824